

## BRANDT HATA KODLARI

SONA  
MAKİNA

1	Palet motorunda aşırı akım.
2	Palet hata mesajı
3	Frekans regülatörü 1'de aşırı akım
4	Frekans regülatörü 1'de hata mesajı
5	Frekans regülatörü 2'de aşırı akım
6	Frekans regülatörü 2'de hata mesajı
7	Frekans regülatörü 3'de aşırı akım
8	Frekans regülatörü 3'de hata mesajı
9	Üst baskı motorunda aşırı akım
10	Üst baskı yukarıda seviye şalteri
11	Üst baskı aşağıda seviye şalteri
12	Vakum pompası aşırı akım
13	Ön freze 1'de aşırı akım
14	Ön freze 2'de aşırı akım
15	Baş-son kesme 1, motor 1'de aşırı akım
16	Baş-son kesme 1, motor 2'de aşırı akım
17	Baş-son kesme 1, esas pozisyonunda değil
18	Alt/üst freze 1, motor 1 'de aşırı akım
19	Alt/üst freze 1, motor 2'de aşırı akım
20	Alt/üst freze 2, motor 1 'de aşırı akım
21	Alt/üst freze 2, motor 2'de aşırı akım
22	Alt/üst freze 3, motor 1 'de aşırı akım
23	Alt/üst freze 3, motor 2'de aşırı akım
24	Pah freze 1,motor 1'de aşırı akım
25	Pah freze 1,motor 2'de aşırı akım
26	Zımpara motoru 1'de aşırı akım
27	Zımpara motoru 2'de aşırı akım
28	Zımpara motoru 3'de aşırı akım
29	Pah freze 2'de aşırı akım
30	Pah freze 2, motor 1'de aşırı akım
31	Pah freze 2, motor 2'de aşırı akım
32	Köşe yuvarlama 1, motor 1'de aşırı akım
33	Köşe yuvarlama 1, motor 2'de aşırı akım
34	Köşe yuvarlama 1, esas pozisyonunda değil
35	Köşe yuvarlama 2, motor 1'de aşırı akım
36	Köşe yuvarlama 2, motor 2'de aşırı akım
37	Köşe yuvarlama 2, esas pozisyonunda değil
38	Sıcak hava üfleyici 1'de aşırı akım
39	Hava üfleyici 1'de aşırı akım
40	Isıtıcı rezistans 1'de aşırı akım
41	İş parçası besleme ünitesinde aşırı akım
42	Kazıyıcı bıçakta hata mesajı
43	Magazindeki baskı rulo motorunda aşırı akım.
44	Tutkal kazanı ısıtıcısında aşırı akım
45	Tutkal rulosu motorunda aşırı akım
46	Tutkal ön eritme kazanı ısıtıcısında aşırı akım

- 47 ön kesme giyotin bıçağı kapalı  
48 Acil stop düğmesi bsılı  
49 kabin kapağı açık.  
50 sıcak hava üfleyicisinin sıcaklığı düşük.  
51 Tutkal kazanı ısısı düşük  
52 Tutkal eritme kazanı ısısı düşük.  
53 Kenar bandı yok  
54 mesafe noktası hatası  
55 Baş kesme sıfırlama hatası  
56 Son kesme sıfırlama hatası  
57 tutkal uygulama şalteri açık mı?  
58 Tutkal rulosu sürücü şalteri açık mı ?  
59 Program yükleme hatası  
60 Basıncılı hava hata mesajı  
61 İş parçaları arasındaki mesafe çok az  
62 Tutkal kazanı bağlantısı yok  
63 Kanal freze 1'de aşırı akım  
64 Mesafe noktaları giriş hatası  
65 Bir sonraki makinede hata  
66 Isıtma istasyonunda aşırı akım  
67 Isıtma istasyonunda elektrik bağlantı hatası  
68 Isıtma istasyonu ısısı düşük  
69 Magazindeki baskı rulosu 1. motorda aşırı akım  
70 magazindeki baskı rulosu 2. motorda aşırı akım  
71 Magazindeki baskı rulosunda elektrik bağlantı hatası  
72 Program çalışıyor  
73 Program bekliyor  
74 Üst kanat limiti  
75 Alt kanat limiti  
76 Merkezi Yağlamada Elektrik Bağlantı hatası  
77 Poliüretan tutkal ünitesinde aşırı akım  
78 Poliüretan tutkal ünitesi ısısı düşük  
79 Poliüretan tutkal yanık  
80 Tutkallama bölümü tahriği çalışmıyor  
81 Referans hattı hazır değil  
82 Magazindeki baskı rulosu aşırı akım ayarı  
83 Magazindeki baskı rulosu arka sınırı  
84 Magazindeki baskı rulosu ön sınırı  
85 Baş kesme elektrik hatası  
86 Son kesme elektrik hatası  
87 Palet arka limiti  
88 Palet ön limiti  
89 Alt/Üst Freze ünitesi 1, üst kalınlık sınırı  
90 Alt/Üst Freze ünitesi 1, alt kalınlık sınırı  
91 Alt/Üst Freze ünitesi 1, üst sınırı  
92 Alt/Üst Freze ünitesi 1, alt sınırı  
93 Alt/Üst Freze ünitesi 1, kalınlık ayarı aşırı akım  
94 Alt/Üst Freze ünitesi 1, aşırı akım ayarı  
95 Alt/Üst Freze ünitesi 2, üst kalınlık sınırı  
96 Alt/Üst Freze ünitesi 2, alt kalınlık sınırı

97	Alt/Üst Freze ünitesi 2, üst sınırı
98	Alt/Üst Freze ünitesi 2,alt sınırı
99	Alt/Üst Freze ünitesi 2, kalınlık ayarı aşırı akım
100	Alt/Üst Freze ünitesi 2, aşırı akım ayarı
101	Alt/Üst Freze ünitesi 3, üst kalınlık sınırı
102	Alt/Üst Freze ünitesi 3, alt kalınlık sınırı
103	Alt/Üst Freze ünitesi 3, üst sınırı
104	Alt/Üst Freze ünitesi 3, alt sınırı
105	Alt/Üst Freze ünitesi 3, kalınlık ayarı aşırı akım
106	Alt/Üst Freze ünitesi 3, aşırı akım ayarı
107	Isı kayıt elektrik hatası
108	İş parçası çok kalın
109	Zımpara motoru 4'te aşırı akım
110	Zımpara motoru 5'te aşırı akım
111	Zımpara motoru 6'te aşırı akım
112	Zımpara kayışı 1 kopuk
113	Zımpara kayışı 2 kopuk
114	Zımpara kayışı 3 kopuk
115	Zımpara kayışı 4 kopuk
116	Zımpara kayışı 5 kopuk
117	Zımpara kayışı 6 kopuk
118	Kanal freze 2'de aşırı akım
119	Kanal freze 3'te aşırı akım
120	Tutkal merdanesi tahriğinde aşırı akım
121	Tutkal merdanesi ısıtıcısında aşırı akım
122	Tutkal merdanesi frekans regülatöründe hata
123	Tutkal merdane motorunda aşırı akım
124	Kenar bandı rulosu boş
125	magazin esas pozisyonunda değil
126	Köşe yuvarlama freze, aşırı akım
127	Arka köşe yuvarlama frezesi limit stopu
128	Ön köşe yuvarlama frezesi limit stopu
129	Hata düzeltme modülü
130	Köşe yuvarlama freze 1'de aşırı akım